Компоненты системы

Шинная система Flat-PLS 60 / Flat-PLS 100,

на базе плоских медных шин

Для создания шинных систем из плоских медных шин. Для монтажа при помощи системного крепления или непосредственно на монтажной панели. Макс. допуск ширины шины $(60/100 \text{ мм}) \pm 0,3 \text{ мм}$, толщины шины $(10 \text{ мм}) \pm 0,15 \text{ мм}$

Держатели и крепление в шкафу TS							Flat-PLS 60 Арт. №		Flat-PLS 100 Арт. №	
D	Система	Для шин до мм ¹⁾			Кол-во					
	Flat-PLS 60	4 x 60 x 10				1 шт.	9676.002		-	
	Flat-PLS 100	4 x 100 x 10			1 шт.	-		9676.004		
	В Держатель шин для шины-стабилизатора Материал: полиамид (PA 6.6)									
	Система	Для шин до мм ¹⁾				Кол-во				
	Flat-PLS 60	4 x 60 x 10			1 шт.	9676.020		-		
D	Flat-PLS 100	4 x 100 x 10				1 шт.	-		9676.021	
	© Системное крепление для монтажа держателей шин. Материал: нержавеющая сталь									
	Для применения	Для глубины шкафа мм	шкафа мм		JUH.	Кол-во	3-пол.	4-пол.	3-пол.	4-пол.
	рт в области крыши/ основания/непо- средственно над/ под выключателем	600	-	_	_	2 шт.	9674.162	9674.162	-	_
			_		-	2 шт.	-	_	9674.164	-
		800		-	-	2 шт.	9674.182	9674.182	-	-
			_	-	-	2 шт.	-	_	9674.184	9674.184
D1 D3 D2 D4 D5	©2 вертикальный соединительный комплект	600	-	-	-	2 шт.	9674.172	9674.172	-	-
			_	-	-	2 шт.	_	_	9674.174	_
		800	-	_	-	2 шт.	9674.192	9674.192	_	_
			_		_	2 шт.	_	_	9674.194	9674.194
	D3 задняя область сверху/снизу	_	-	_	_	2 шт.	9674.122	9674.122	_	_
			_		_	2 шт.	-	-	9674.124	9674.124
	D4 задняя средняя область (185 мм)		_	_	•	2 шт.	9674.152	_	_	_
			_	_	•	2 шт.	_	_	9674.154	_
	D5 1-полюсная конструкция, для монтажа на раму TS					2 шт.	9674.102	9674.102	9674.104	9674.104
	Шины-стабилизаторы Материал: нержавеющая сталь									
	Для держателей шин	Расстояние м центрами ц мм	Конструкция системы		Кол-во	3-пол.	4-пол.	3-пол.	4-пол.	
	9676.020	120		3-/4-пол.		2 шт.	9676.022	9676.023	-	-
		185		3-пол.		2 шт.	9676.026	-		
	9676.021	165		3-/4-пол.		2 шт.	-	-	9676.024	9676.025
		185		3-пол		2 1117	l _	_	9676 027	_

¹⁾ При ширине шины < 60 мм у Flat-PLS 60 или < 100 мм у Flat-PLS 100 сободное пространство в держателях следует заполнить распорками. При установке только 1, 2 или 3 шин необходимо в неиспользованные шинные проемы установить вставки.